



Sznurówki do butów elastyczne płaskie BEZ WIĄZANIA

Nr katalogowy: SZ004CZ

Kod EAN: 5906449020553

Producent: Emigmat

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

6,99 PLN

Opis produktu



Szerokie zastosowanie.

Sznurówki niemal do wszystkich rodzajów sznurowanych butów. Są idealnym rozwiązaniem dla dzieci, które jeszcze nie nauczyły się samodzielnie wiązać butów (lub nie chce im się tego robić).

Jeśli Twoja pociecha nie potrafi jeszcze **samodzielnie wiązać butów**, lub ciągle chodzi z **rozwiązanymi sznurówkami** ryzykując **upadek i poważny uraz**, to te sznurówki są idealnym rozwiązaniem. Ułatwią zakładanie butów, Twoje dziecko będzie szybciej gotowe do wyjścia z domu i będzie miało więcej czasu na zabawę.






Elastyczne sznurowadła z metalowymi spinkami.

- Wygodne.
- Wytrzymałe.
- Elastyczne.
- Estetycznie wyglądające.

Regulowana długość - sznurówki można dociąć na dowolną długość, w zależności od tego do jakich butów chcemy ich użyć, będą więc pasować również i do **butów dziecięcych**.

Jak zapiąć sznurówki na butach?

1. Przepleć sznurówki przez dziurki w butach, nie naciągaj za mocno.
2. Włóż stopę do buta i wyreguluj napięcie sznurowadeł, aby nie uciskały zbyt mocno stopy. Bezpieczniej jest zostawić więcej luzu, jeśli po zakończonym montażu okaże się, że but jest zbyt luźny, można ponownie skrócić sznurówki.
3. Obetnij sznurówkę ok. 2 cm od buta.
4. Przypal końcówkę sznurówki, aby się nie strzępiła.
5. Nałóż metalowy zatrzask na końcówkę sznurówki, tak aby blaszka z ząbkami znajdowała się od spodu i zaciśnij.



1



2



3



4



Informacje o produkcie:

1. Kolor: czarny

2. Materiał: metal, poliester,

Oferta dotyczy zestawu (para sznurówek, 4 spinki)